

Important Information

These instructions contain safety information, read and follow them carefully. Dialight will not accept any responsibility for injury, damage, or loss that may occur due to incorrect installation, operation, or maintenance.

Operation / Installation Instructions



Note: Save these instructions for future use

WARNING: INSTALLATION & SECONDARY RETENTION.

The use of this product without proper installation and inspections, including secondary safety retention/securing/netting, could cause severe injury or death.

Dialight recommends that all installations should use secondary retention and/or safety netting (appropriate to the installation environment) where applicable. It is the exclusive responsibility of the contractor, installer and/or end customer to: (a) determine the suitability of the product for its intended application; and, (b) ensure that the product is installed safely (with secondary retention and/or safety netting where appropriate) and in compliance with all applicable laws and regulations. To the extent permissible under the relevant law, Dialight disclaims all responsibility for personal injury and/or other damage resulting from any dislodgement or other dislocation of this product.

Electrical Installation (Corded and Wire Box Models)

If luminaire is fitted with a factory-installed wiring compartment, the WAGO 862 Series* terminal block is suitable for 20-12 AWG multi-stranded and single core wires with a 0.393" strip length. Push down at the 'cross point', insert correct wire and release. Ensure that the wire has been securely retained.

Terminal block positions are labeled to assist in making the correct wire connections.

Single-phase 100-277VAC Units

- Ground to Green wire or **⓪** position
- Live to Black wire or **L1** position
- Neutral to White wire or **N** position

When using 208V (two 120V phases) connect the black wire to one phase and the white wire to the other phase. Since the light fixture does not have an internal fuse on the white wire (as it is normally the neutral), a fuse may be connected in series with the white wire if required.

120-250VDC Units

- Ground to Green wire or **⓪** position
- Positive (+) to Black wire or **L1** position
- Negative (-) to White wire or **N** position

Single-phase 347VAC Units

- Ground to Green wire or **⓪** position
- Live to Black wire or L1 position
- Neutral to White (or Red) wire or **L2** / **N** position

Two-phase 480VAC Units

- Ground to Green wire or **⓪** position
- Line 1 to Black wire or **L1** position
- Line 2 to Red (or White) wire or **L2** / **N** position

For factory-installed wiring compartments:
Torque square junction box cover screws to 20 in-lb.
Torque hex junction box cover screws to 70 in-lb.

Electrical Installation ("A" Voltage Box Models Only)

- Remove fuse block covers
- Ground to Green (or Green/Yellow) Wire

347V Wiring

- Live to fuse block position in line with Black wire
- Remove Red wire lead from fuse block and connect Neutral directly to this Red wire lead using an appropriate wire connector such as a lever nut.

480V Wiring

- Line 1 to fuse block position in line with Black wire
- Line 2 to fuse block position in line with Red wire

- Re-install Fuse Block Covers
- Dimming (0-10V) can be connected to the violet and grey wires using the provided connectors (WAGO 222 series)*.
- Torque all 3 wiring box lock nuts to 20 ft-lb [27 N-m].

** All product names, logos, and brands are property of their respective owners. All company, product and service names used in this document are for identification purposes only. Use of these names, logos, and brands does not imply endorsement.*

0-10VDC Dimming


Dimming is controlled by means of a 0-10 VDC signal (to be provided by the installer) to control the level of dimming. At 10 volts, the output of the unit is 100%; at 0 volts, the output will be approx. 5%. The DC dimming voltage should not exceed 15 VDC. Increasing the voltage from 10VDC to 15VDC will not result in additional light output.

Important Notes

- The low voltage Dimming wires are connected to the grounded output section of luminaire driver.
- Never connect to Hot or Neutral supply wires.
- **Violet** wire connects to DIM+
- **Grey** wire connects to DIM-
- If not being used: appropriate measures should be taken to prevent conductors from making accidental contact with each other or metal parts.


1) Variable Voltage Control

An analog 0-10V active dimmer may be connected to the two wires to control the light output of the fixture. Multiple lights may be connected to the same dimmer, as long as the maximum current rating of the dimmer is not exceeded (the dimmer must be capable of sinking 0.5mA per light).



2) Step Dimming

Simply shorting the two wires together will cause the light to dim to its lowest level (approximately 5% of its full light output, with a corresponding decrease in input power).




DALI Controls

When luminaire is DALI-equipped, connect DALI wires to the "DALI" positions of the terminal block.

Occupancy Sensor

The Dialight luminaire is ideally suited for control by an occupancy sensor in order to maximize energy savings based on its instant-on behavior and low power consumption. Instructions for connecting the High Bay fixture to an occupancy sensor are listed below.

The Dialight luminaire may be factory-fitted with microwave occupancy sensor device as shown, please refer to the additional document provided for further instructions regarding the use and features of the microwave occupancy sensor device.




[https:// www.dialight.com/product/products-solutions/high-bay-lights/safesite-high-bay/](https://www.dialight.com/product/products-solutions/high-bay-lights/safesite-high-bay/)

Verify operation of system. The luminaire should turn on full brightness for 1 minute and turn off for 1 minute, after which the unit will operate per the sensor's mode setting. If the light will not turn on, check the operation of the luminaire and sensor individually and check that the luminaire was wired correctly. If the light will not turn off or turns off and on quickly, see the sensor's installation instructions for further guidance.

Wireless Controls

The Dialight luminaire may be factory-fitted with a wireless control device as shown



Introduction

IntelliLED™ Controls allows user to customize a lighting network using IntelliLED™ Gateways



<https://www.dialight.com/product/products-solutions/control-systems/>


Visit the website (QR Code) for access to IntelliLED™ User manuals

Technical Specifications

Certification	FCC part 15, Canada IC, CE, EN 55016-2-1, EN 55016-2-3, EN 55032, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547
AC Power Input	100-277 VAC 50/60 Hz or 347-480 VAC 50/60 Hz
Operating Temperature For Indoor Use Only	Operating Temperature: -40° C to +65°C
Wireless Control	24 GHz with Dialight Gateway only

Wireless UID Labels

One UID LABEL is secured to the fixture as shown.



The second label provided should be added to the site map drawing for commissioning purposes

Maintenance

To avoid personal injury, disconnect power to the light and allow the unit to cool down before performing maintenance.

WARNING No user serviceable parts inside of fixture. Risk of electric shock. Removal of the lens will void the warranty.

Perform visual, mechanical, and electrical inspections on a regular basis. Dialight recommends checks to be made on a yearly basis. Frequency of use and environmental conditions, however should determine the frequency of checks. It is recommended to follow an Electrical Preventive Maintenance Program as described in NFPA 70B: Recommended Practice for Electrical Equipment.

The lens should be cleaned periodically, as needed, to ensure continued photometric performance.

Clean the lens with a damp, non-abrasive, and lint-free cloth. If not sufficient, use mild soap or a liquid cleaner. Do not use and abrasive, strong alkaline, or acid cleaners as damage may occur.

Inspect the cooling fins on the luminaire to ensure that they are free of any obstructions or contamination (i.e. excessive dust build-up). Clean with a non-abrasive cloth, if needed.

The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.


Secondary Retention


When using a safety cable for secondary retention, ensure minimum slack (no greater than 1 foot) in cable after installation. Connect safety cable to outer band of fixture or accessory retention points. Cable type, size, material, and attachment method to meet customer application and to be appropriate with all local and regional regulations.


Chemical Compatibility

Chemical compatibility is highly dependent on concentration, temperature, humidity, and other environmental conditions and therefore the customer assumes responsibility for evaluation of gaseous or direct contact chemical compatibility at their site prior to product installation.

Dimensions: in [mm]








البيان الرسمي

جميع البيانات والمعلومات التقنية والتوصيات الواردة في هذه الوثيقة قائمة على معلومات وفحوصات موثوقة حسب رأي Dialight. ولكن دقة أو كمال هذه البيانات غير مضمونين. وفقاً "لأحكام وشروط البيع" الخاصة بشركة Dialight، ونظراً لكون ظروف الاستعمال خارج نطاق سيطرتنا، ينبغي على المشتري تحديد مستوى لائحة المنتج لغرض الاستخدام المنوي وهو يتحمل كامل المخاطرة والمسؤولية المتعلقة بالمنتج بغض النظر عن نوعها.



الأبعاد بالإنش [ملم]



الاستعمال وظروف بيئة الاستعمال. يُنصح باتباع برنامج الصيانة الوقائية الكهربائية (Electrical Preventive Maintenance Program) المذكور في المعيار NFPA 70B: Recommended Practice for Electrical Equipment.

يُنْبَغِي تَنْظِيفُ الْعَدَسَاتِ بِشَكْلِ دَوْرِي حَسَبِ الْحَاجَةِ لِضَمَانِ اسْتِمْرَارِ الْأَدَاءِ الْفَوْتُوْمَتَرِي.

يُنظَف العنسة باستعمال قطعة قماش رطبة وغير كاشطة وخالية من الوبر. وإذا لم يكن هذا كافياً، استعمل صابون معتدل القوة أو منظف سائل. لا تستعمل أي منظفات كاشطة أو قلووية قوية أو حمضية حيث أن ذلك قد يؤدي إلى تضرر الوحدة.

تفقد أجنحة التيريد الموجودة في المصباح لضمان خلوها من أية عوائق أو ملوثات (أي تجمع الغبار بشكل كبير). نظفها بواسطة قطعة قماش غير كاشطة عند الحاجة.

مصدر الضوء في هذا المصباح غير قابل للاستبدال؛ عند وصول مصدر الضوء إلى نهاية عمره، ينبغي استبدال كامل وحدة الإنارة.

التثبيت الثانوي

عند استعمال كابل أمان للتثبيت الثابت،

تأكد من ترك الحد الأدنى من المسافة الحرة من الكابل بعد التركيب (ليس أكثر من قدم 1). قم بوصل كابل الأمان بالشريط الخارجي لوحدة الإزالة أو بنقاط التثبيت الإضافية. ينبغي أن يتوافق نوع وحجم ومادة الكابل وطريقة الوصل مع غرض استعمال الزبون وينبغي أن تتماشى مع جميع الأنظمة المحلية والأقليمية.

دليل التوافق الكيميائي

بيانات التوافق الكيميائي المنشأ إليها في هذا الكتيب شزودة من قبل الجهات المصنعة للمواد الخام والغرض منها هو الإرشاد العام. تمثل البيانات الخصائص الأساسية للمواد ولا تمثل بالضرورة أداء المنتج النهائي نظراً لاختلاف عملية التصنيع والتصميم لكل منتج نهائي. يعتمد التوافق الكيميائي بشكل كبير على التركيز، ودرجة الحرارة، والرطوبة، وعلى ظروف بيئة أخرى وبالتالي يتحمل الزبائن مسؤولية تقييم التوافق الغازي أو التوافق الكيميائي عند الملامسة المباشرة في مواقعهم قبل تركيب المنتج.


www.dialight.com/pubs/MDTFCHEMRFLX001.pdf

1) قم بتركيب مُستشعر الإِسْغَال وفقاً للتعليمات الخاصة بالمُستشعر لتحقيق التغطية المرغوبة للمنطقة.

(2) قم بوصل أسلاك المصباح كالتالي:


للتشغيل بنظام 120-277VAC:

السلك الأسود مع حمل مُستشعر الإشغال، السلك الأبيض بالخط (مُحاذٍ)، السلك الأخضر بالأرضي. يمكن وصل عدة مصابيح بالمُستشعر الواحد، بشرط عدم تجاوز حمل المُستشعر.




للتشغيل بنظام 347VAC:

السلك الأحمر بحمل مُستشعر الإشغال، السلك الأسود بالخط (مُحايد)،
والسلك الأخضر بالأرضي.



للتشغيل بنظام 480VAC:

السكان الأحمر والأسود يحمل مُستشعر الإشغال، والملك الأخضر بالأرضي. يمكن وصل عدة وحدات بالمُستشعر الواحد، بشرط عدم تجاوز حمل المُستشعر.



(3) قَم بِإِعَادَةِ وَصَلِ التَّيَّارِ الكَهْرَبَائِيَّ عِنْدَ قَاطِعِ الدَّارَةِ أَوْ الْفِيُوزِ.

4) تحقق من عمل النظام. في حال عدم اشتعال الضوء، تحقق من عمل المصباح والمستشعر كل على حدة وتأكد من توصيل الأسلاك بالشكل الصحيح. في حال عدم اشتعال الضوء أو في حال كان يضيء ومن ثم يطفئ بسرعة، راجع تعليمات التركيب الخاصة بالمستشعر للمزيد من الإرشادات.

الصيانة

لتجنب التعرض للإصابات الشخصية، قم بفصل التيار الكهربائي المؤدي إلى الضوء واتركه ليبرد قبل إجراء الصيانة.

تحذير: لا توجد أي أجزاء يمكن للمستخدم صيانتها داخل وحدة الإنارة. خطر التعرض للصدمة الكهربائية. سيؤدي إزالة العدسة إلى إبطال الكفالة. قم بإجراء عمليات الفحص البصري والميكانيكي والكهربائي على نحو منتظم. تنصح Dialight بإجراء فحوصات روتينية على نحو سنوي. العوامل التي تحدد مدى تكرار إجراء الفحوصات هي مدى تكرار

التركيب الكهربائي - صندوق الوصل

صندوق الدفع الطرفي (موديل WAGO 862) مناسب للكوابل متعددة الأسلاك وللكوابل ذات السلك الواحد 20-12 AWG، طول الجزء المعرض 0.393 إنش. اضغط على "نفقة التقاطع"، وادخل الكابل الصحيح ومن ثم اقلت، وتأكد من تثبيت الكابل بشكل آمن.

توجد علامات موضحة على مواضع الصندوق الطرفي لمساعدتك على توصيل الأسلاك بالشكل الصحيح.

قم بلف البراغي على غطاء صندوق الوصل المستطيل بمقدار 20 إنش-باوند.

قم بلف البراغي على غطاء صندوق الوصل السداسي بمقدار 70 إنش-باوند.

* تعود ملكية جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية لمالكها. جميع أسماء الشركات والمنتجات والخدمات المستخدمة في هذه الوثيقة هي لأغراض التوضيح والتعريف فقط. استعمال هذه الأسماء والشعارات والعلامات التجارية لا يدل على مصادقتها عليها.

التركيب الكهربائي - صندوق الوصل 347-480V

- يتم وصل السلك الأخضر أو الأخضر/الأصفر بسلك السلامة الأرضي.

لتوصيل الأسلاك 347V:

- يتم وصل السلك الأحمر أو الأبيض بالسلك المحايد. قم بإزالة الأسلاك الحمراء من صندوق الفيوزات وأوصلها مباشرة معاً باستعمال موصل الأسلاك المناسب. (صمولة بذراع، صمولة سلكية، إلخ).

- يتم وصل السلك الأسود بالسلك المكهرب.

لتوصيل الأسلاك 480V:

- يتم وصل السلك الأحمر أو الأبيض بالخط 2.

- يتم وصل السلك الأسود بالخط 1.

- أعد تركيب أغطية صندوق الفيوزات.

- يمكن وصل أداة التعقيم (0-10V) بالسلكين البنفسجي والرمادي باستعمال الموصلات (WAGO 222 series) المرفقة.

- قم بلف جميع براغي قفل صندوق الأسلاك (عدد 3) بمقدار 20 قدم - باوند [27 نيوتن متر].

الربط بمستشعر أشعة تحت حمراء سلبية (PIR) أو بمستشعر إشغال

وحدة الإنارة من Dialight مناسبة جداً للتحكم بها بواسطة مستشعر للإشغال من أجل زيادة مستوى توفير الطاقة نظراً لاستهلاكها الفوري ولاستهلاكها المنخفض للطاقة. إرشادات توصيل وحدة الإنارة بمستشعر الإشغال موضحة أدناه.

تحذير: ينبغي تركيبها وأ/أو استعمالها بما يتماشى مع قوانين وأنظمة الكهرباء المناسبة.

تحذير: التحكم بحمل يتجاوز القيم المحددة لمستشعر الإشغال قد يؤدي إلى تلف الوحدة وإلى خطر اشتعال الحرائق أو الصدمة الكهربائية أو الإصابة الشخصية أو الوفاة. تحقق من قيم الحمل لترى فيما إن كانت الوحدة مناسبة لاستعمالك.

تحذير: لتجنب اشتعال الحرائق والتعرض للصدمة الكهربائية، قم بإطفاء التيار الكهربائي عند قاطع الدارة أو الفيوز وتأكد من أن التيار الكهربائي مطفأ قبل تمديد الأسلاك.

وحدة الإنارة من Dialight مناسبة أيضاً ليتم التحكم بها بواسطة مستشعر إشغال خارجي (لا توفره Dialight) من أجل زيادة مستوى توفير الطاقة نظراً لاستهلاكها الفوري ولاستهلاكها المنخفض للكهرباء. إرشادات توصيل وحدة الإنارة بمستشعر الإشغال موضحة أدناه.

ملاحظات هامة

- أسلاك التعقيم منخفضة الفولتية متصلة بقسم الناتج الأرضي الخاص بالمحرك داخل الضوء. لا تقم أبداً بوصل أي واحد منها بأسلاك الإمداد الساخنة (Hot) أو المحايدة (Neutral).

- يتم وصل السلك البنفسجي بـ DIM+


- ويتم وصل السلك الرمادي بـ DIM-

- في حال عدم الاستخدام: ينبغي اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع ملامسة الموصلات لبعضها البعض أو للأجزاء المعدنية الأخرى عن طريق الخطأ.

1) التحكم بالفولتية المتغيرة


- بالإمكان وصل مُعْتَم نشط 0-10V أنالوج بالسلكين للتحكم بالناتج الضوئي لوحدة الإنارة. يمكن وصل عدة وحدات إنارة بنفس المُعْتَم، بشرط عدم تجاوز التصنيف الأقصى الحالي للمُعْتَم.

- ينبغي أن يكون المُعْتَم قادراً على خفض 0.5mA لكل ضوء. سيغير الناتج الضوئي بشكل خطي تقريباً مع فولتية التحكم، حيث 10V تعادل ناتج ضوئي بنسبة 100%.




2) التعقيم التدريجي

ببساطة سيؤدي وصل السلكين معاً بدارة قصيرة إلى تعقيم الضوء لمستوى أقل. عند القيام بذلك، سيغير الضوء بنسبة 5% تقريباً من ناتجه الضوئي الكامل، مع خفض في الناتج الكهربائي بنفس المقدار.



الشكل 2 - برغي تثبيت الزاوية

قم بتوجيه وحدة الإنارة نحو الزاوية المرغوبة (انظر الشكل 3).



الشكل 3 - وضعية وحدة الإنارة

قم بإعادة تركيب البراغي المثبتة للزاوية على كلا الجانبين (انظر الشكل 2). لف البراغي بمقدار 25 قدم-باوند [33.9 نيوتن متر] شد براغي الارتكاز على كلا الجانبين (انظر الشكل 1). لف البراغي بمقدار 25 قدم-باوند [33.9 نيوتن متر]

تركيب المصباح (الربط الكهربائي)

قد يكون المصباح مزوداً بكابل فيه أسلاك بـ3 ألوان أو أسلاك بـ5 ألوان، أو قد يكون فيه حجرة أسلاك مركبة من المصنع. المصابيح التي لها كابل بـ5 ألوان أو بحجرة أسلاك مركبة من المصنع قابلة للتعقيم. المصابيح المزودة بحجرة أسلاك مركبة من المصنع (باستثناء الكثاف المزدوج) قابلة للربط مع منتجات التحكم والأتمتة من Dialight؛ اطلع على كتيبات منتجات التحكم والأتمتة للمزيد من المعلومات.

التعقيم VDC0-10

يتم ضبط التعقيم بواسطة إشارة 0-10 VDC (يوفرها في التركيب) للتحكم بمستوى التعقيم. عند 10 فولت، يكون ناتج الوحدة 100%؛ وعند 0 فولت، يكون ناتج الوحدة 5% تقريباً. ينبغي أن لا تتجاوز فولتية تعقيم DC 15VDC. رفع الفولتية من 10VDC إلى 15VDC لن يؤدي إلى أي زيادة إضافية على الناتج الضوئي.

معلومات عامة حول التركيب

لتحقيق الدرجات القصوى من الموثوقية والتأثير الضوئي على المدى البعيد ينبغي تركيب الضوء في الهواء الحر. يحتوي تصميم وحدة الإنارة على دائرة لضبط ارتفاع الحرارة تعمل على خفض تيار الطاقة الوارد في حامل وصول درجات الحرارة الداخلية إلى المستوى الأقصى. ونتيجة لذلك، قد ينخفض الناتج الضوئي بشكل مؤقت عند ارتفاع درجات الحرارة الجوية.

البيانات التقنية

فولتية التغذية الاسمية

100-277 VAC, 50/60 Hz 120-250 VDC	*****2*****
347-480 VAC, 50/60 Hz	*****5/9*****
347-480 VAC, 50/60 Hz	*****A/E*****
347 VAC, 60 Hz	*****Q*****
480 VAC, 60 Hz	*****P*****

استهلاك الطاقة

186 W	(H/F)*D***(2/5)E*****
129 W	(H/F)*D***(2/5)C*****
102 W	(H/F)*D***(2/5)B*****
81 W	(H/F)*D***(2/5)A*****
150 W	L*D*U*(2/5)C*****
112 W	L*D*U*(2/5)B*****
80 W	L*D*U*(2/5)A*****
50 W	L*D*U*(2/5)G*****
38 W	L*D*U*(2/5)F*****
230 W	(V/K)*D*(E/M/N/R/W)*(2/5)I*****
195 W	(V/K)*D*(E/M/N/R/W)*(2/5)H*****
165 W	(V/K)*D*(E/M/N/R/W)*(2/5)G*****
140 W	(V/K)*D*(E/M/N/R/W)*(2/5)F*****
100 W	(V/K)*D*(E/M/N/R/W)*(2/5)E*****
80 W	(V/K)*D*(E/M/N/R/W)*(2/5)D*****
65 W	(V/K)*D*(E/M/N/R/W)*(2/5)C*****
115 W	(V/K)*D*(E/M/N/R/W)*(2/5)B*****
90 W	(V/K)*D*(E/M/N/R/W)*(2/5)A*****
60 W	(V/K)*D*(E/M/N/R/W)*(2/5)G*****
43 W	(V/K)*D*(E/M/N/R/W)*(2/5)F*****
30 W	(V/K)*D*(E/M/N/R/W)*(2/5)E*****
206 W	HEd***(P/Q)E*****
129 W	HEd***(P/Q)C*****
136 W	HEd***(P/Q)B*****
116 W	HEd***(P/Q)A*****
92 W	HEd***(P/Q)G*****
92 W	HEd***(P/Q)F*****
372 W	FDD***(2/5)M*****
258 W	FDD***(2/5)H*****
412 W	FDD***(2/5)A*****
298 W	FDD***(2/5)G*****

مواصفات التشغيل

عامل الطاقة	>0.9
إجمالي التشوه التوافقي التقريبي	<30%
جميع الموديلات الأخرى	<20% @ 277 VAC
الابعاد	إنش [مم]
القطر	16 [40.6]
الارتفاع	5-14.5 [12.7-36.8]
الوزن	56 باوند [25.4 كجم]
جميع الموديلات الأخرى	73 باوند [33.1 كجم]
	17 - 36 باوند [7.7-16.3 كجم]

معلومات التركيب

المصباح التي لها خطافات لتعليق ينبغي أن تُعلق من نقطة تعليق بالحجم المناسب. ينبغي الانتباه لعلامة الصفت الخطافية عند تركيب الموديل *****7/E*****.

معلومات حول التعليق المثبت

وحدة إنارة الأسقف العالية مُسَلَّنة بقياس ¼"NPT لربطها بالأنبوب. قم بحساب وقياس الطول اللازم للأنبوب. مرر كابل الكهرباء عبر القفلة وإلى داخل صندوق الوصل. ثبت الوحدة بالأنبوب باستخدام مانع لتسرب الأنابيب موصل للكهرباء. أدخل البرغي المانع للتدوران قياس ¼"20 وشده بمقدار 40-45 إنش-بوند لتثبيت الوحدة بالأنبوب.

الجسر الفؤار/الجسر الرأسي

يُثَبَّت "الجسر الرأسي" في مكانه باستخدام برغيين (2) وتغوب مُسَلَّنة على جانب المصباح. بعد تثبيت الجسر في الوضعية المُراددة، ينبغي شد البرغيين (2) بمقدار 8.0 - 10.0 نيوتن متر [6 - 8 قدم-بوند].


جسر التعلق

- يتم تثبيت جسر التعلق في مكانه باستخدام وحدة تثبيت فرعية، وبرغيين (2) لتثبيت الوضعية، وبرغيين (2) للارتكاز والربط.
- تأكد من أن براغي وصواميل وحدة التثبيت الفرعية للجسر (عدد 4) مشدودة قبل تعديل وضعية الجسر الرئيسي. لا تلم بتخليط شد براغي وحدة التثبيت الفرعية للجسر.

- قم بإزالة براغي M6 (عدد 2) وخلف شد براغي M8 (عدد 2). أعد الجسر الرئيسي إلى الوضعية المُراددة وثبته في مكانه من خلال إعادة تركيب براغي M6 (عدد 2). شد براغي M8 بمقدار 14.0-16.0 نيوتن متر [11-12 قدم-بوند]. شد براغي M6 بمقدار 8.0-10.0 نيوتن متر [6-7 قدم-بوند].

جسر التعلق (الكشاف المزدوج)

خلف شد براغي الارتكاز الأوسط M10 (انظر الشكل 1) لا تلم بإزالة) على كلا جانبي وحدة الإنارة.



الشكل 1 - برغي الارتكاز

قم بإزالة البرغي M10 المثبت للزاوية على كلا الجانبين (انظر الشكل 2).

تحذير:

لتجنب خطر اشتعال حريق أو حدوث انفجار أو صدمة كهربائية، ينبغي تركيب هذا المنتج وفحصه وصيانته فقط بواسطة فني كهرباء مختص وفقاً لجميع قوانين الكهرباء المعمول بها.

تعليمات السلامة:

لتجنب حدوث صدمة كهربائية:

- تأكد من "إطفاء" التيار الكهربائي قبل وخلال عمليتي التركيب والصيانة.
- ينبغي وصل المصباح بنظام أسلاك بواسطة موصل لتأريض المعدات.
- تأكد من أن فولتية التيار مماثلة لفولتية المصباح حسب التصنيف الكهربائي الخاص به.
- ينبغي الالتزام بالبيانات التقنية الموضحة على مصباح الليد.
- يُمنع إجراء أي تغييرات على التصميم وأي تعديلات على وحدة إنارة الليد.
- تتخذ بقواعد والشبكات الوطنية الكهربائية الوطنية خلال التركيب.
- لا توجد أي قطع داخل الوحدة قابلة للاستبدال الميداني.

Temperature Range & Code

-40°F to 122°F (-40°C to 50°C)	T5
-40°F to 149°F (-40°C to 65°C)	T4

Hazardous Locations

CLASS I ZONE 2 GROUP IIC
CLASS I DIV 2 GROUPS A, B, C, D
CLASS II DIV 1 GROUPS E, F, G
CLASS II DIV 2 GROUPS F, G
CLASS III DIV 1, 2

NOTE: Models with (C/D/F) 2nd character and models with (Q) 9th character are NOT CID1 rated

مقدمة

مصباح الأسقف العالية / الأسقف المنخفضة / الكشاف هذا مُصمم لإنارة المواقع الصناعية. وهو يستخدم أحدث أنواع التكنولوجيا لإنارة في الحالة الصلبة لضمان استمرارية عمل المنتج لفترة طويلة، والصيانة المنخفضة والفعالية العالية. ويعمل التصميم البصري الفريد على تركيز الضوء إلى الأسفل حيثما يلزم مما يوفر فعالية أفضل مقارنة مع مصباح التفرغ على الكثافة (HID) التقليدية.

الموديلات: *****2/A/E*****

الخاصية الداخلية لتحويل وضعية التيار تسمح باستخدام هذا الموديل من أي تيار اسمي 100-277VAC أو 347-480VAC 50/60Hz أو 120-250VDC بدون أي تغيير على الناتج الضوئي.

جميع الموديلات مناسبة للاستخدام في المواقع الرطبة وفقاً للمتطلبات UL-1598 والتوصيات الخارجية (الماء المالح) وفقاً للمتطلب UL-1598A.

الموديلات التي تحتوي على حرف ر S, U, T, V, W, Y مناسبة أيضاً للاستخدامات التي يُستخدم فيها نظام الغسيل بالضغط العالي لتنظيف المعدات وتعليقها. للحفاظ على سلامة الختم، ينبغي استعمال قبضة سلك تصنيف مناسب وفقاً لتوصيات الشركة المُصنعة.

الارتفاع الفوقى به للتركيب السقف العالي: 25-40 قدم [6-12م] السقف المنخفض: 12-25 قدم [3.5-6م]

معلومات هامة:

تحتوي هذه التعليمات على معلومات للسلامة، يُرجى قراءتها واتباعها بعناية. لن تتحمل Dialight أي مسؤولية عن أي إصابة أو خسارة قد تنتج عن التركيب أو التشغيل أو الصيانة الخاطئة.

تعليمات التشغيل



رقم الصفحة

1

اللغات

عربي

ملاحظة: احتفظ بهذه التعليمات للرجوع إليها في المستقبل